

MAUROSERVICE
CONCRETE SOLUTIONS

NOLEGGIO GIORNALIERO

IMPIANTO DI BETONAGGIO PER CALCESTRUZZO COMPATTO

PROPOSTA

INFORMATIVA

MODELLO ELKOMIX-60 QUICK MASTER



Progettato per soddisfare le nuove esigenze del settore edile in rapida evoluzione, come la necessità di un trasporto facile ed economico.

Impianto di betonaggio compatto che può essere caricato in un minimo numero di container. Può essere installato anche in cantieri molto piccoli, grazie al loro design molto compatto.

I moduli principali degli impianti, sono assemblati ed i cavi pre-cablati prima della loro spedizione per ridurre i tempi di assemblaggio.

- Flessibilità nella configurazione
- Area minima richiesta per l'installazione
- Richiesta una fondazione semplice
- Trasporto facile e conveniente oltre mare
- Tempi di installazione ed avviamento veloce (1-2 giorni)
- Produzione di calcestruzzo di alta qualità e precisione
- Manutenzione semplice e bassi costi operativi

50 m^3/h

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	50m^3/h
Capacità gruppo stoccaggio inerti	4x15 m^3 / 3-4x20 m^3
Capacità bilancia inerti	2.500Kg
Tipo di carico inerti nel Mixer	Skip Inerti/Nastro trasportatore
Capacità Mixer	1.500 / 1.000 l
Tipo Mixer	Bialbero / Planetario
Capacità bilancia cemento	600 Kg
Capacità bilancia acqua	300 Kg
Capacità bilancia additive	2x25 l
Sistema di controllo	Siemens o Abb
Diametro coclea dosaggio cemento (Ø)	220 mm



CONDIZIONI DI **NOLEGGIO**

Canone: *€ 350/giorno + IVA.*

- Durata minima del noleggio: 2 mesi continuativi (60 giorni).
- Produzione inclusa: fino a 1.400 m³ per mese
- Produzione extra: oltre i 1.400 m³, costo extra di €3,00/m³.
- Trasporto e montaggio: € 12.000,00 + IVA, escluso dal canone.

Consegna: impianto disponibile, consegna prevista 2 settimane dalla conferma d'ordine.

Pagamento:

- Acconto: €10.000,00 + IVA alla firma.
- Rate: bonifico vista fattura con cadenza mensile.
- Cauzione: Assegno bancario di €25.000,00 a garanzia per:
- Eventuali danni o furti.
- Pulizia finale straordinaria.
- Extra uso o ripristini non previsti.

ONERI A CARICO **DEL CLIENTE**

- Predisposizione dell'area per il montaggio (livellata, sgombra, accessibile da TIR e autogru)
- Delimitazione e sorveglianza dell'area di lavoro per tutta la durata dell'installazione e uso.
- Permessi, autorizzazioni locali e pratiche di installazione secondo le normative vigenti.

Fornitura di:

- Impianto di messa a terra.
- Linea elettrica (400V/50Hz/50kW) fino al quadro di comando.
- Linee idrauliche (minimo 3 bar, 300 litri/min), linee additivi, cisterne.
- Direzione lavori tramite tecnico abilitato ove richiesto.
- Calcoli tecnici, relazioni strutturali e pratiche per Genio Civile ove richieste.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria come da manuale d'uso.
- Pulizia giornaliera dell'impianto a fine turno.
- Visita mensile da parte di tecnico Mauro Service per regolazioni e ricambi (a consuntivo secondo listino 2026).

ESCLUSIONI DALLA **FORNITURA**

- Impianto di messa a terra e relativi collegamenti.
- Protezioni perimetrali per buche o rampe (se necessarie).
- Linee elettriche e idrauliche esterne all'impianto.
- Direzione lavori e personale di cantiere.
- Documentazione strutturale per enti pubblici (Genio Civile).
- Materiali di consumo (inerti, cemento, acqua, energia, additivi, etc) e pesi campione.
- Assicurazione sull'impianto (consigliata, ma non inclusa).

Tutto quanto altro non espressamente indicato nella presente

CLAUSULE DI TUTELA E **RESPONSABILITÀ**

L'impegno minimo è di 60 giomi di noleggio, anche in caso di restituzione anticipata.

In caso di malfunzionamenti non dovuti a uso improprio, Mauro Service si impegna ad intervenire entro 48 ore lavorative.

In caso di fermo macchina per causa imputabile al cliente, il canone resta dovuto.

Il cliente si impegna a mantenere l'impianto in buono stato d'uso e pulizia, pena addebito di costi di ripristino.

Il cliente risponde per danni derivanti da negligenza, uso improprio o manomissioni.

È vietato lo spostamento, la modifica o la sublocazione dell'impianto senza autorizzazione scritta.

Mauro Service si riserva il diritto di ispezione tecnica programmata o straordinaria.

Il cliente è tenuto ad assicurare l'impianto contro danni accidentali, incendio e furto.



Mauro Service Impianti s.r.l.
Sede Legale: Via E. Fermi 3/A 25050 Zanica Bergamo (Italy)
Sede amministrativa/operativa: Viale Industria 4, 24040 Stezzano Bergamo (Italy) - P.IVA/CF 03445900164
tel. 0039 035 4541382 fax 0039 035 4379990
email: info@mauroserviceimpianti.it web site : www.mauroserviceimpianti.it