

MAUROSERVICE
CONCRETE SOLUTIONS

NOLEGGIO GIORNALIERO

IMPIANTO DI BETONAGGIO PER CALCESTRUZZO ON-SITE

PROPOSTA
INFORMATIVA

MODELLO ELKON MIX MASTER-30



Consente di produrre calcestruzzo secondo gli standard internazionali, in modo molto economico, anche per piccoli progetti che richiedono quantità di calcestruzzo relativamente ridotto.

- Installazione rapida senza gru e spostamento altrettanto rapido
- Non è necessaria alcuna fondazione di cemento,
- Installazione in uno spazio molto ridotto,
- Può essere trasportato tramite rimorchio su strada
- Spedizione economica verso l'estero (può essere caricata in un container da 40T insieme al sistema di alimentazione del semento in sacchi),
- Non è necessaria alcuna autorizzazione per la produzione del calcestruzzo,
- Ridurre al minimo i costi di trasporto del calcestruzzo, consentendo la produzione del calcestruzzo in loco,
- Produzione di calcestruzzo di alta qualità e precisione

30 m^3/h

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	30m^3/h
Capacità gruppo stoccaggio inerti	2x5 m^3 o 4x5 m^3
Capacità bilancia inerti	Pesanti nel mixer
Tipo di carico inerti nel Mixer	Nastro trasportatore
Capacità Mixer	750 / 500 l
Tipo Mixer	Pan / Planetario
Capacità bilancia cemento	300 Kg
Capacità bilancia acqua	200 Kg
Capacità bilancia additive	1x25 l
Sistema di controllo	Incluso
Diametro coclea dosaggio cemento (Ø)	165 mm



CONDIZIONI DI **NOLEGGIO**

Canone giornaliero: *€650/giorno + IVA.*

- Durata minima del noleggio: 4 settimane
- Produzione inclusa: fino a 500 m³ per mese
- Produzione extra: oltre i 500 m³, costo extra di €3,00/m³.
- Trasporto e montaggio: € 3.000,00 + IVA, escluso dal canone.

Consegna: impianto disponibile, consegna prevista 2 settimane dalla conferma d'ordine.

Pagamento:

- Acconto: € 5.000,00 + IVA alla firma.
- Rate: bonifico vista fattura con cadenza mensile.

Cauzione: Assegno bancario di €20.000,00 a garanzia per:

- Eventuali danni o furti.
- Pulizia finale straordinaria.
- Extra uso o ripristini non previsti.

ONERI A CARICO **DEL CLIENTE**

- Predisposizione dell'area per il montaggio (livellata, sgombra, accessibile da TIR e autogru)
- Delimitazione e sorveglianza dell'area di lavoro per tutta la durata dell'installazione e uso.
- Permessi, autorizzazioni locali e pratiche di installazione secondo le normative vigenti.

Fornitura di:

- Impianto di messa a terra.
- Linea elettrica (400V/50Hz/50kW) fino al quadro di comando.
- Linee idrauliche (minimo 3 bar, 300 litri/min), linee additivi, cisterne.
- Direzione lavori tramite tecnico abilitato ove richiesto.
- Calcoli tecnici, relazioni strutturali e pratiche per Genio Civile ove richieste.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria come da manuale d'uso.
- Pulizia giornaliera dell'impianto a fine turno.
- Visita mensile da parte di tecnico Mauro Service per regolazioni e ricambi (a consuntivo secondo listino 2026).

ESCLUSIONI DALLA **FORNITURA**

- Impianto di messa a terra e relativi collegamenti.
- Protezioni perimetrali per buche o rampe (se necessarie).
- Linee elettriche e idrauliche esterne all'impianto.
- Direzione lavori e personale di cantiere.
- Documentazione strutturale per enti pubblici (Genio Civile).
- Materiali di consumo (inerti, cemento, acqua, energia, additivi, etc) e pesi campione.
- Assicurazione sull'impianto (consigliata, ma non inclusa).

Tutto quanto altro non espressamente indicato nella presente

CLAUSULE DI TUTELA E **RESPONSABILITÀ**

L'impegno minimo è di 60 giorni di noleggio, anche in caso di restituzione anticipata.

In caso di malfunzionamenti non dovuti a uso improprio, Mauro Service si impegna ad intervenire entro 48 ore lavorative.

In caso di fermo macchina per causa imputabile al cliente, il canone resta dovuto.

Il cliente si impegna a mantenere l'impianto in buono stato d'uso e pulizia, pena addebito di costi di ripristino.

Il cliente risponde per danni derivanti da negligenza, uso improprio o manomissioni.

È vietato lo spostamento, la modifica o la sublocazione dell'impianto senza autorizzazione scritta.

Mauro Service si riserva il diritto di ispezione tecnica programmata o straordinaria.

Il cliente è tenuto ad assicurare l'impianto contro danni accidentali, incendio e furto.



Mauro Service Impianti s.r.l.
Sede Legale: Via E. Fermi 3/A 25050 Zanica Bergamo (Italy)
Sede amministrativa/operativa: Viale Industria 4, 24040 Stezzano Bergamo (Italy) - P.IVA/CF 03445900164
tel. 0039 035 4541382 fax 0039 035 4379990
email: info@mauroserviceimpianti.it web site : www.mauroserviceimpianti.it